



My First Snowman™

The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372 USA & Canada Only
(330)656-0440
www.step2.com



Thank you for purchasing the Step2® My First Snowman™



We'd appreciate a few minutes of your time to complete a brief survey so we can continue providing you with great products.



Required / Requis / Componentes necesarios / Funziona con / Vereist / Necessário / Wymagane / Sie benötigen / 需要 / 必需
3"AAA" batteries, (NOT INCLUDED) for light & sound.

3 piles « AAA » (NON INCLUDES) pour lumière et le son.
3 pilas AAA (NO INCLUIDAS) para la luz y sonido.
3 batterie "AAA" (NON INCLUDE) per la luce e suono.
3'AAA'batterijen, (NIET MEEGELEVERD) voor licht en geluid.
3 Pilhas "AAA" (NÃO INCLUIDAS) para luz e som.
3 baterie „AAA“ (NIE DOŁĄCZONO) dla światła i dźwięku.
3'AAA/LR03"Batterien (NICHT ENTHALTEN) für Licht und Ton.
3 节灯用 "AAA" 电池 (不包括)。
3 بطاريات "AAA"، (غير موجودة مع المنتج) للضوء.

ENGLISH

Use for children from ages 18 months and up.

OBSERVE ALL STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY. SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY INFORMATION:

- Provide continuous adult supervision at all times.

DISPOSAL INSTRUCTIONS:

Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with government regulations.

IMPORTANT:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before recharging. Rechargeable batteries are to be charged only under adult supervision.
- Batteries must be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short circuited.

CLEANING INSTRUCTIONS

Electronic Components:


- Do not submerge in water or spray liquid directly on unit.
- Wipe with damp cloth.

General Cleaning:


- Use a 50/50 mixture of white vinegar and water.
- Parents should thoroughly wash accessories with mild soapy water before use.

INSPECT THIS PRODUCT BEFORE EACH USE. TIGHTLY SECURE CONNECTIONS AND REPLACE DAMAGED OR WORN COMPONENTS. CONTACT THE STEP2 COMPANY FOR REPLACEMENT PARTS.

1



2



Insert correct battery type as shown in diagram inside battery compartment.

Insérez des piles du type correct comme indiqué dans le diagramme dans le compartiment des piles.

Instale en el compartimiento el tipo correcto de pila tal y como se muestra en el diagrama.

Inserire un tipo di batterie corretto come mostrato nel diagramma all'interno al compartimento delle batterie.

Breng de juiste batterijtypen in zoals afgebeeld in het schema in het batterijcompartiment.


Insira o tipo de pilhas correcto conforme indicado no diagrama no interior do compartimento das pilhas.

Włożyć odpowiednie baterie zgodnie z rysunkiem w komorze baterii.


Passende Batterie entsprechend der Abbildung in das Batteriefach einlegen.

如图所示，将正确型号的电池装入电池盒。


ضع بطاريات من النوع الصحيح كما هو موضح في الرسم التخطيطي الموجود داخل تجويف البطاريات.



3



4



Shake for light & sound. / Secouez pour la lumière et le son. / Agitar para la luz y sonido. / Agitare per la luce e suono. / Schud om licht en geluid. / Agite para a luz e som. / wstrząsnąć światłem i dźwiękiem. / Schütteln für Licht und Ton. / 摇晃光和声。 / زهبا ضوء والصوت ل.

ITALIANO

Per l'uso da parte di bambini dai 1.5 anni in su.

OSSERVARE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E AVVERTENZE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI GRAVI O FATALI. CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURO RIFERIMENTO.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:

- Fornire una supervisione continua da parte di un adulto in ogni momento.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Componenti elettronici:

- Non immergere in acqua o liquido né spruzzare liquidi direttamente sull'unità.
- Pulire con un panno umido utilizzando una soluzione detergente delicata.

Pulizia generale:

- Utilizzare acqua con sapone delicato.
- I genitori devono lavare accuratamente gli accessori prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:

Riciclare quando possibile. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con tutti i regolamenti previsti dal governo.

IMPORTANTE:

- Non mescolare batterie scariche e nuove.
- Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco-carbonio) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere dal giocattolo le batterie ricaricabili prima di ricaricarle. Le batterie devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Inserire le batterie con la polarità corretta
- Rimuovere dal giocattolo le batterie scariche.

ISPEZIONARE QUESTO PRODOTTO PRIMA DI CIASCUN UTILIZZO. CHIUDERE FERMAMENTE LE CONNESSIONI E SOSTITUIRE I COMPONENTI DANNEGGIATI O USURATI. CONTATTARE STEP2 COMPANY PER OTTENERE RICAMBI.

PORTUGUÊS

Destina-se a ser utilizado por crianças com 1.5 ou mais anos de idade.

RESPEITE AS SEGUINTES ADVERTÊNCIAS E AVISOS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE UMA LESÃO GRAVE OU FATAL. GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Manter sempre a vigilância por parte de um adulto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Componentes Electrónicos:

- Não mergulhe em água ou deite líquido directamente sobre a unidade.
- Use um pano humedecido com solução de limpeza de detergente suave.

Limpeza Geral:

- Utilize água ensaboada morna.
- Os pais devem lavar cuidadosamente os acessórios antes da utilização.

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO:

Recicle sempre que possível. A eliminação deve estar em conformidade com todas as regulações oficiais.

IMPORTANTE:

- Não misture pilhas novas com usadas.
 - Não misture pilhas alcalinas, normais (carbono-zinco), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
 - Não recarregue pilhas não recarregáveis.
 - As pilhas recarregáveis devem ser removidas do brincado antes de recarregar. As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
 - As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correcta.
 - As pilhas esgotadas devem ser retiradas do brinquedo.
 - Os terminais de alimentação não devem ser sujeitos a curto-circuito.
- INSPECCIONE ESTE PRODUTO ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO. APERTE BEM AS LIGAÇÕES E SUBSTITUA OS COMPONENTES DANIFICADOS OU DESGASTADOS. CONTACTE A STEP2 COMPANY PARA OBTEN PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO.**

POLSKI

Produkt przeznaczony do użytku dla dzieci powyżej 1.5 roku życia.

PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIEJSZY PRAWDOPODOBIENSTWO ODNIESIENIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA. ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Zapewnić nadzór osoby dorosłej nad dzieckiem przez cały czas.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Elementy elektroniczne:

- Nie zanurzać w wodzie ani nie rozpylać cieczy bezpośrednio na urządzenie.
- Wycierać szmatką zwilżoną łagodnym detergentem.

Ogólne czyszczenie:

- Używać wody z dodatkiem mydła.
- Rodzice powinni dokładnie umyć akcesoria przed użyciem.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI:

Produkt należy zutylizować, jeśli to możliwe. Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI:

- Produkt należy zutylizować, jeśli to możliwe.
- Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami.
- WAŻNE! Nie łączyć starych i nowych baterii.
- Nie łączyć baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorów (NiCd).
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Przed ładowaniem akumulatorów należy wyjąć je z zabawki. Akumulatorki należy ładować tylko pod nadzorem osób dorosłych.
- Podczas wkładania baterii należy zachować właściwą.

NALEŻY SPRAWDZAĆ PRODUKT PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. MOCNO DOKRĘCIĆ POŁĄCZENIA I WYMIENIĆ USZKODZONE LUB ZUŻYTE CZĘŚCI. W CELU WYMIANY CZĘŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ STEP2.

DEUTSCHE

Geeignet für Kinder ab 1.5 Jahren.

BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE UND WARNUNGEN, UM DAS RISIKO ERNSTER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN ZU MINIMIEREN. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

AUFBAU

- Nur zur Benutzung unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen.

REINIGUNGSANWEISUNGEN

Elektronische Komponenten:

- Nicht in Wasser eintauchen oder mit Spritzwasser in Kontakt bringen.
- Verwenden Sie schonende Reinigungsmittel.
- Mit feuchtem Tuch abwischen.

Reinigung allgemein:

- Verwenden Sie schonendes Seifenwasser.
- Eltern sollten die Teile vor dem Erstgebrauch abwaschen.

ENTSORGUNGSANWEISUNGEN

Bitte geben Sie das Produkt zum Recycling, wenn möglich. Die Entsorgung muss gemäß behördlichen Regelungen erfolgen.

WICHTIG

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen.
- Batterien müssen in der angegebenen Richtung eingegeben werden.
- Gebrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Beachten Sie die Warnungen und Empfehlungen des Batterieherstellers.

PRÜFEN SIE DIESES PRODUKT VOR JEDER VERWENDUNG. ZIEHEN SIE SCHRAUBVERBINDUNGEN FEST AN UND ERSETZEN SIE BESCHÄDIGTE ODER ABGENUTZTE TEILE. KONTAKTIEREN SIE STEP2 BEZÜGLICH ERSATZTEILEN.

中文

供 1.5 岁及以上的儿童使用。

阅读以下陈述和警示，减少严重或致命伤害发生的可能性。保存本说明书以供今后参考。

安全信息:

- 任何时候都需提供连续性的成人监护。

清洁指南

电子元件:

- 不要将其浸在水中或直接向部件上喷洒液体。
- 使用温和的洗涤剂用湿抹布擦拭。

般清洁:

- 使用温和的肥皂水。
- 家长应在使用前彻底清洗配件。

处理指南:

如可能，请回收利用。处理时必须遵守所有的政府规章。

电池安全信息:

- 不要混用新旧电池。
- 不要混用碱性、标准（碳锌）或充电（镍镉）电池。
- 不要给非充电电池充电。
- 充电电池应先从玩具中取出，然后进行充电。充电电池只能在成人监督下进行充电。
- 放入电池时，必须保证电极正确。
- 耗尽的电池应从玩具中取出。
- 供电端不应出现短路。

每次使用前检查本产品。固定连接处，并换掉破损和磨损的部件。联系 Step2 有限责任公司获取替换零件。

العربية

مخصص لاستخدام الأطفال من سن 5.1 سنوات فأعلى.

قم بمراجعة الملاحظات والتحذيرات التالية لتقليل إمكانية التعرض لإصابة خطيرة أو مميتة. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

معلومات السلامة:

حرص على وجود إشراف مستمر من البالغين طوال الوقت.

إرشادات التنظيف:

المكونات الإلكترونية:

لا تغطس الوحدة في الماء أو ترش سائل عليها مباشرة.

تنظيف بشكل عام:

استخدم محلول منظف مخفف.
امسح الوحدة باستخدام قطعة قماش مبللة.
يجب على الوالدين غسل الملحقات بعناية قبل الاستخدام.

إرشادات التخلص من المنتج

الرجاء إعادة التدوير إن أمكن. يجب أن تتوافق طريقة التخلص من المنتج مع كل القوانين الحكومية.

هام:

لا تضع بطاريات قديمة وأخرى جديدة معًا.
لا تضع بطاريات قلوية، وبطاريات قياسية (كربون-زنك)، وبطاريات قابلة لإعادة الشحن (النيكل-الكادميوم) معًا.
لا تقم بإعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
يجب نزع البطاريات القابلة لإعادة الشحن من اللعبة قبل إعادة شحنها. يجب شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن فقط تحت إشراف البالغين.
يجب وضع البطاريات تبعًا لاتجاه الأقطاب الصحيح.
يجب نزع البطاريات الفارغة من اللعبة.
يجب أن لا يتم تقصير دائرة أطراف الإمداد.

افحص المنتج قبل كل استخدام. اربط الصولتات بإحكام واستبدل المكونات التالفة أو البالية. اتصل بشركة Step2 لاستبدال الأجزاء.