7868 4822 Canopy Wagon™

For assistance or replacement parts please contact :

The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372 USA & Canada Only
(330)656-0440
www.step2.com

ENGLISH

WARNING: CHOKING HAZARD -
Small parts. Sharp points.
Adult assembly required.

WARNING: To avoid serious injury.

- Provide adult supervision at all times.
- Do not use in areas unsafe for pedestrians.
- Do not use on steps or steep inclines where product could roll away.
- Keep away from pools or other bodies of water.
- Shoes must be worn during use.
- Allow only one rider per seat.
- Periodically check the handle and hardware for wear and proper assembly.
- Do not place objects on the roof.
- Bottle Holder **Not** intended for hot beverages.

WARNING: BURN HAZARD

- Always check the temperature of the product before letting your children play on it.
- Remember that the product may cause burns.
- Always be aware of the sun and weather conditions, and do not assume that the equipment is safe because the air temperature is not very high.

Use for children from ages 1.5 to 5 years old.
OBSERVE ALL AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY. SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY INFORMATION:

- Maximum weight per seat: 50lbs (22,68kg). Limit: 1 child per seat.
- Instruct children:
  - not to use product until properly assembled.
  - to keep hands, feet, loose clothing and long hair away from the wheels during use.
- Use caution not to over-tighten screws or they will not hold parts together appropriately.
- Seat belt is only intended to keep child seated. Fasten securely across waist.
- Instruct children not to use product until properly assembled.
- Tighten until parts are secure and screw head is flat against plastic. Any further tightening will not hold parts together appropriately. Make sure that all gaps between parts are less than 3/16" (4.76mm) to eliminate safety concerns.

INSPECT THIS PRODUCT BEFORE EACH USE. TIGHTLY SECURE CONNECTIONS AND REPLACE DAMAGED OR WORN COMPONENTS. CONTACT THE STEP2 COMPANY, LLC. FOR REPLACEMENT PARTS.

CLEANING INSTRUCTIONS:

General Cleaning: Use mild soapy water.

DECAL APPLICATION:

Clean and dry area thoroughly. Center decal in area. Apply pressure from center to outer edge.

DISPOSAL INSTRUCTIONS:

Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with all government regulations.



Thank you for purchasing the Step2® Canopy Wagon™.
We'd appreciate a few minutes of your time to complete a brief survey so we can continue providing you with great products.
To participate, please visit our website at:
www.step2.com/survey/?partnumber=786800

Thank you for your time,
your friends at Step2.

FRANÇAIS

MISE EN GARDE:
DANGER D'ÉTOUFFEMENT
Petite pièces. Assemblage par un adulte requis.

MISE EN GARDE:
Pour éviter une blessure grave.

- Assurer une supervision par un adulte en tout temps.

Ne pas utiliser dans des zones dangereuses pour les piétons.
Ne pas utiliser le jouet sur des marches ou des pentes raides sur lesquelles le jouet risque de rouler en arrière.
Tenir à l'écart des piscines ou de tout point d'eau.
Des chaussures doivent être portées durant l'utilisation.
N'autorisez qu'un seul conducteur par siège.
Vérifier régulièrement la poignée et le matériel afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'usure et que l'assemblage est adéquat.
Ne placez pas d'objets sur le toit.
Le porte-bouteille **N'y** mettez pas des boissons chaudes.

MISE EN GARDE:
DANGER DE BRÛLURE.
•Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer avec.
•N'oubliez pas que le produit peuvent causer des brûlures Si elle est laissée en plein soleil.
•Faites toujours attention au soleil et aux conditions météorologiques, et ne supposez jamais que le matériel est sûr parce que la température de l'air n'est pas très élevée.

Conçu pour une utilisation par des enfants de 1,5 à 5 ans.
RESPECTEZ LES ÉNONCÉS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ DE BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE. CONSERVEZ CETTE FEUILLE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ:

- Poids maximum de l'enfant : 22,68 kg (50 lbs.) par siège. Limite : 1 enfant par siège.
- Interdisez aux enfants :
  - d'utiliser l'équipement jusqu'à ce qu'il soit assemblé correctement.
  -de garder les mains, les pieds, les vêtements amples et les cheveux longs à l'écart des roues pendant le fonctionnement.
- Veillez à ne pas trop serrer les vis pour qu'elles tiennent les pièces ensemble de façon appropriée.
- La ceinture de sécurité est conçue uniquement pour maintenir l'enfant assis. Attachez-la fermement autour de la taille.

INSPECTEZ CE PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION. SERREZ BIEN LES CONNEXIONS ET REMPLACEZ LES COMPOSANTS USÉS OU ENDOMMAGÉS. CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ STEP2 POUR DES PIÈCES DE RECHANGE.

APPLICATION DES DÉCALCOMANIES

Nettoyez et séchez soigneusement la zone. Centrez la décalcomanie dans la zone. Appliquez une pression du centre vers le bord extérieur.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

Chariot : utiliser de l'eau et un savon doux.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT:

Veuillez recycler dans la mesure du possible. L'élimination doit être conforme à toutes les lois nationales.

ESPAÑOL

ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA:
Contiene piezas pequeñas. Requiere montaje por parte de un adulto.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones serias.

- Este producto requiere supervisión adulta en todo momento.
- No lo use en áreas inseguras para peatones.
- No lo use en escalones ni inclinaciones pronunciadas donde el juguete podría rodar.
- Manténgalo alejado de piscinas u otras masas de agua.
- Deben estar calzados mientras lo usan.
- Su uso se limita a un solo niño por asiento.
- Inspeccione periódicamente la agarradera y las piezas de montaje para asegurarse que no estén desgastadas y que estén bien montadas.
- No coloque objetos en el techo.
- **El soporte para botellas no** deben ponerse bebidas calientes.

ESPAÑOL

ADVERTENCIA:
RIESGO DE QUEMADURAS
•Verifique siempre la temperatura del producto antes de permitir que los niños jueguen con él.
•Recuerde que el producto puede provocar quemaduras si se deja en la luz directa del sol.
•Siempre tenga en cuenta el sol y las condiciones climáticas y no asuma que el equipo es seguro debido a que la temperatura del aire no es demasiado elevada.

Uso para niños de1.5 a 5 años de edad.
RESPETE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES.
CONSERVE ESTA HOJA PARA SU CONSULTA EN EL FUTURO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

- Peso máximo del niño: 22,68 kg (50 lbs.) en el asiento. Límite: 1 niño por asiento.
- Asegúrese que los niños:
  - no utilicen este producto hasta que se haya finalizado su montaje.
  - mantienen las manos, los pies, las prendas sueltas y el pelo largo alejados de las ruedas mientras estén en movimiento.
- Procure no apretar demasiado los tornillos, ya que podrían no asegurar las piezas correctamente.
- El cinturón de seguridad está diseñado solamente para mantener al niño sentado. Abróchelo bien en la cintura.

EXAMINE EL PRODUCTO ANTES DE CADA UTILIZACIÓN. FIJE LAS CONEXIONES Y SUSTITUYA LOS COMPONENTES QUE PRESENTEN DAÑOS O DESGASTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON LA EMPRESA STEP2 PARA OBTENER PIEZAS DE REPUESTO.

COLOCACIÓN DE LOS ADHESIVOS

Limpie y seque bien la superficie. Sitúe la lámina en la posición correcta. Presione desde el centro hacia los bordes.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA:

Carrito: Utilice una solución de agua y jabón suave.

INTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN:

Recicle los componentes si tiene la posibilidad. La eliminación de este producto se debe realizar de conformidad con la Normativa Gubernamental.

ITALIANO

AVVERTENZE: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO
- Parti di dimensioni ridotte. È necessario il montaggio da parte di adulti.

AVVERTENZE:
Precauzioni per la prevenzione di infortuni gravi.

- È necessaria la supervisione costante da parte di un adulto.
- Non utilizzare in aree non sicure per i pedoni.
- Non utilizzare su scalinate o superfici inclinate ripide su cui il giocattolo potrebbe scivolare.
- Tenere a distanza da piscine o altri corpi d'acqua.
- Indossare scarpe durante l'uso.
- Consentire di salire sul giocattolo a un solo bambino ogni sedile.
- Controllare periodicamente l'usura e il montag zzgio della maniglia e dello sgabello.
- Non posizionare oggetti sul Tettuccio.
- Il portabottiglie può **Non** idoneo per bevande calde.

AVVERTENZE:
PERICOLO DI USTIONI
•Controllare sempre la temperatura del prodotto prima di permettere ai bambini di giocare con esso.
•Ricordarsi che il prodotto possono provocare ustioni se lasciato in luce diretta del sole.
•Prestare sempre la massima attenzione alle condizioni meteo e al sole, e non presumere che l'attrezzatura sia sicura perché la temperatura dell'aria non è molto alta.

ITALIANO

Per l'uso da parte di bambini dai 1.5 ai 5 anni.
OSSERVARE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E AVVERTENZE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI GRAVI O FATALI.
CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURO RIFERIMENTO.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:

- Peso massimo del bambino: 22,68 kg (50 lbs.)
  Limite: 1 bambino ogni sedile.
- Insegnare ai bambini:
  - di non utilizzare l'apparecchio prima del montaggio.
  - di mantenere mani, piedi, vestiti larghi e capelli lunghi a distanza dalle ruote durante l'operazione.
- Fare attenzione a non stringere eccessivamente le viti, in modo da impedire che i componenti siano collegati in modo non appropriato.
- La cintura di sicurezza è intesa unicamente per mantenere seduto il bambino. Allacciarla fermamente sopra la vita.

ISPEZIONARE QUESTO PRODOTTO PRIMA DI CIASCUN UTILIZZO. CHIUDERE FERMAMENTE LE CONNESSIONI E SOSTITUIRE I COMPONENTI DANNEGGIATI O USURATI. CONTATTARE STEP2 COMPANY PER OTTENERE RICAMBI.

APPLICAZIONE DELLE DECALCOMANIE:

Pulire e asciugare l'area accuratamente. Posizionare la decalcomania al centro dell'area. Premere la decalcomania dal centro verso l'esterno.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

Carretto: Utilizzare acqua con sapone delicato.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:

Riciclare quando possibile. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con tutti i regolamenti previsti dal governo.

NEDERLANDS

WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen.
Montage door volwassene vereist.

WAARSCHUWING:
Om ernstig letsel te voorkomen.

- Zorg te allen tijde voor toezicht van een volwassene.
- Niet gebruiken in gebieden die onveilig zijn voor voetgangers.
- Niet gebruiken op trappen of stijle hellingen waar het speelgoed weg kan rollen.
- Uit de buurt van zwembaden of andere w aterlichamen houden.
- Tijdens gebruik moeten schoenen worden gedragen.
- Slechts één rijder toegestaan voor elke zitplaats.
- Controleer de handgreep en de uitrusting periodiek op slijtage en juiste montage.
- Plaats geen voorwerpen op het zonnescherm.
- De fleshouder **niet** bedoeld voor warme dranken.

WAARSCHUWING:
VERBRANDINGSGEVAAR
•Controleer altijd de temperatuur van het product voordat u uw kinderen ermee laat spelen.
•Vergeet niet dat het product brandwonden kunnen veroorzaken als links in direct zonlicht.
•Let altijd goed op de zon en de weersomstandigheden en ga er niet zonder meer vanuit dat het toestel veilig is omdat de luchttemperatuur niet erg hoog is.


1
x2
D
D


2
L
LEFT/ Gauche/ Izquierdo/ sinistra/ links/ à esquerda/ lewo/ 左
يسار
RIGHT/ Droite/ La derecha/ destra/ rechts/ direito/ prawo/ 右
يمين
LEFT/ Gauche/ Izquierdo/ sinistra/ links/ à esquerda/ lewo/ 左
يسار
RIGHT/ Droite/ La derecha/ destra/ rechts/ direito/ prawo/ 右
يمين
R


3
A
D
LEFT/ Gauche/ Izquierdo/ sinistra/ links/ à esquerda/ lewo/ 左
يسار


4
J





Repeat steps 3-6 to other side.
Répétez les étapes 3-6 del'autre côté.
Repita los pasos 3-6 en elotro lado.
Ripetere i passi 3-6 sull'altrolato.
Herhaal stap 3-6 aan deandere kant.
Repita os passos 3-6 para ooutro lado.
Powtórzyć kroki 3-6 z drugiejstrony w przypadku.
在另一侧重复步骤 3 和 6。
كرر الخطوتين 3 و6 مع الطرف الأخر.








11
H
K


12
J


13
I
2 x 1-1/2" (3,81 cm)
Repeat to the other side.
Procédez de même de l'autre côté.
Repita en el lateral opuesto.
Ripetere sull'altro lato.
Herhaal aan de andere kant.
Repita para o outro lado.
Powtórzyć po drugiej stronie.
在另一侧重复。
كرر ذلك مع الجانب الآخر.

14


15


16


17
Snap
Emboîter
Encájelo
Scatto
Klikken
Encaixe
Zatrzasnąć
置入
أطبق



Remove Bolt/Retirez le boulon
Remueva el perno/ Rimuovere il bullone
Verwijder bout/ Tire o parafuso/ Usuń śruby/
卸下螺栓/ انزع الصامولة/







22-24. How to remove the canopy for storage.
22-24. Comment enlever le toit pour l'entreposage du produit.
22-24. Cómo quitar la cubierta para guardarla.
22-24. Come rimuovere il tettuccio per la conservazione.
22-24. Hoe het zonnescherm moet worden verwijderd voor opslag.
22-24. Como retirar a capota para guardar.
22-24. Jak zdjąć zadaszenie w celu przechowania.
22-24. 如何拆除遮篷以进行存放。
22-24. كيفية إزالة الزحليقة المزودة بمظلة بغرض التخزين.







7868:

Decal Application: Application des décalcomanies : Colocación de los adhesivos: Applicazione delle decalcomanie: Plakplaatje aanbrengen: Aplicação da decalcomania: Umieszczanie naklejek: 贴纸置放:
وضع الملصق:#

NEDERLANDS

Bestemd voor gebruik door kinderen van 1.5 tot 5 jaar oud.
NEEM DE VOLGENDE VERKLARINGEN EN WAARSCHUWINGEN IN ACHT OM MOGELIJK ERNSTIG OF FATAAL LETSEL TE VERMINDEREN.
BEWAAR DIT BLAD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

- Maximum gewicht van het kind 22,68 kg (50 lbs.). Limiet: 1 kind per zitting.
- Vertel kinderen:
  - de uitrusting pas te gebruiken als deze op behoorlijke wijze gemonteerd is.
  - om handen, voeten, losse kleding en lang haar uit de buurt van de wielen te houden tijdens gebruik.
- Wees voorzichtig dat de schroeven niet te vast worden aangedraaid, anders houden ze de onderdelen niet goed aan elkaar.
- De veiligheidsgordel is alleen bestemd om het kind zittend te houden. Maak de gordel stevig over de taille vast.

DIT PRODUCT VÓÓR ELK GEBRUIK INSPECTEREN. DRAAI VERBINDINGEN GOED VAST EN VERVANG BESCHADIGDE OF VERSLETEN COMPONENTEN. NEEM CONTACT MET DE STEP2 COMPANY VOOR VERVANGINGSONDERDELEN.

PLAKPLAATJE AANBRENGEN

Reinig en droog het gebied grondig. Centreer het plakplaatje in het gebied. Pas druk toe vanuit het midden naar de buitenrand.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

Wagen: Gebruik een mild sopje.

AFVOERINSTRUCTIES:

Wanneer mogelijk recyclen. Afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.

PORTUGUÊS

AVISO: PERIGO DE SUFOCAMENTO –
Peças pequenas. Necessária a montagem por adultos.

AVISO: Para evitar lesão grave.
- É necessária uma vigilância permanente por parte de adultos.
- Não utilizar em áreas não seguras para peões.
- Não utilizar em degraus nem inclinações íngremes em que o brinquedo possa rolar.
- Manter afastado de piscinas ou outras áreas com água.
- Devem ser calçados sapatos durante a utilização.
- Permitir apenas um condutor por sessão.
- Verifique regularmente o puxador e as ferragens para identificar sinais de desgaste e montagem incorrecta.
- Não colocar objectos sobre a cobertura.
- O porta-garrafa só deve conter **Não** se destina a transportar bebidas quentes.

AVISO: RISCO DE QUEIMADURA
•Verifique sempre a temperatura do produto antes de deixar o seu filho brincar com o mesmo.
•Lembre-se de que o produto podem causar queimaduras se deixado em luz solar direta.
•Esteja sempre ciente das condições climáticas e do sol e não assuma que o equipamento é seguro porque a temperatura do ar não está muito elevada.

Destina-se a ser utilizado por crianças centre 1.5 e os 5 anos.
RESPEITE AS SEGUINTES ADVERTÊNCIAS E AVISOS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE UMA LESÃO GRAVE OU FATAL. GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Peso máximo por criança de 22,66 kg (50 lbs). Limite: 1 criança por sessão.
- Instrua as crianças para que:
  - não usem o produto até que esteja devidamente montado.
  - manter as mãos, os pés, roupas soltas e cabelos compridos afastados das rodas durante o funcionamento.
- Tenha cuidado para não apertar demasiado os parafusos ou estes não irão prender adequadamente as peças.
- O cinto de segurança destina-se apenas a manter a criança sentada. Apertar pela cintura.

INSPECCIONE ESTE PRODUTO ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO. APERTE BEM AS LIGAÇÕES E SUBSTITUA OS COMPONENTES DANIFICADOS OU DESGASTADOS. CONTACTE A STEP2 COMPANY PARA OBTER PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO.

APLICAÇÃO DA DECALCOMANIA:

Limpar e secar a área cuidadosamente. Centrar a decalcomania na área. Pressionar a partir do centro para a zona exterior.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

Carroça: utilize água com detergente suave.

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO:

Recicle sempre que possível. A eliminação deve estar em conformidade com todas as regulações oficiais.

POLSKI

OSTRZEŻENIE!
RYZYKO ZADŁAWIENIA –
małe części. Montaż powinna wykonać osoba dorosła.

OSTRZEŻENIE!
Zapobieganie poważnym obrażeniom.
- Należy zapewnić nadzór osoby dorosłej nad dzieckiem przez cały czas.
- Nie używać w miejscach niebezpiecznych dla pieszych.
- Nie używać na schodach ani stromych wzniesieniach, z których zabawka może się stoczyć.
- Nie stosować w pobliżu basenów czy innych zbiorników wodnych.
- Podczas użytkowania należy nosić obuwie.
- Maksymalnie jeden użytkownik na siedzeniu.
- Okresowo sprawdzać zużycie i prawidłowy montaż uchwytu oraz sprzętu.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na zadaszeniu.
- W uchwycie na butelkę należy umieszczać tylko butelkę z wodą. **Nie** jest przeznaczona na gorące napoje.

OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA
•Zawsze należy sprawdzić temperaturę produktu przed zezwoleniem dzieciom na zabawę nim.
•Należy pamiętać, ze produkt mogą powodować poparzenia jeśli pozostaje w bezpośrednim świetle słonecznym.
•Zawsze należy zwracać uwagę na słońce i warunki pogodowe. Nie można zakładać, ze urządzenie jest bezpieczne, ponieważ temperatura powietrza nie jest bardzo wysoka.

Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku od 1.5 do 5 lat.
PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIEJSZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIESIENIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA. ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Maksymalna waga dziecka: 22,68 kg (50 lbs.) Ograniczenia: 1 dziecko na siedzenie.
- Polecić dzieciom, aby:
  - nie używały zabawki, dopóki nie zostanie odpowiednio zmontowana;
  - że podczas zabawy nie powinny zbliżać dłoni, stóp, luźnej odzieży ani długich włosów do kół.
- Nie należy zbyt mocno dokręcać wkrętów, gdyż nie będą one łączyć części w prawidłowy sposób.
- Pasek bezpieczeństwa służy tylko do utrzymania dziecka w pozycji siedzącej. Należy zapiąć go na wysokości pasa.

NALEŻY SPRAWDZAĆ PRODUKT PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. MOCNO DOKRĘCIĆ POŁĄCZENIA I WYMIENIĆ USZKODZONE LUB ZUŻYTE CZĘŚCI. W CELU WYMIANY CZĘŚCI NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ STEP2.

UMIESZCZANIE NAKLEJEK:

Należy dokładnie wyczyścić i wysuszyć powierzchnię. Umieścić naklejkę na środku. Dociskać od środka ku krańcom.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA:

Wózek: s tosować wodę z niewielką ilością mydła.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI:

Produkt należy zutylizować, jeśli to możliwe. Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami.

中文

警示: 窒息危险 – 小部件。尖角。要求成人组装。

警示: 避免严重伤害。
- 任何时候都需要有成人监督。
- 不要在对行人不安全的区域使用。
- 不要在玩具容易滚动的台阶或倾斜度大的斜面上使用。
- 远离游泳池或其他水体。
- 使用过程中必须穿鞋。
- 仅允许一名使用者每座位。
- 定期检查手柄和硬件的磨损情况以及是否正确组装。
- 切勿将物品放在顶部。
- 瓶架只能放置瓶装水，而不适用于热饮。

警示： 灼伤危险
•让孩子玩耍产品之前，请始终检查产品的温度.
•请记住，该产品可能会造成烫伤 如果阳光直射。
•随时关注太阳与天气情况，请勿因为气温不高而认为游乐设施是安全的。

供 1.5 到 5 岁的儿童在居家户外使用。
阅读以下陈述和警示，减少严重或致命伤害发生的可能性。
保存本说明书以供今后参考

安全信息:

- 座位可承受最大重量为 50 磅（22.68 千克）。仅限 1 名儿童使用 每座位。
- 告诫儿童：
  - 不要在产品正确组装前使用。
  - 使用过程中，应将手、脚、宽松的衣物和长头发远离车轮。
- 请小心，不要过度固定螺钉，否则它们不能恰当地将零件连在一起。
- 座椅安全带仅能使小孩坐好。从腰部绕一圈系紧才能保持安全。

每次使用前检查本产品。固定连接处，并换掉破损和磨损的部件。联系 Step2 有限责任公司获取替换零件。

清洁指南:

般清洁：使用温和的肥皂水。

贴纸置放:

彻底清洁并干燥区域。使贴纸居中。从中心向外按压贴纸。

处理指南:

如可能，请回收利用。处理时必须遵守所有的政府规章。

العربية

تحذير: خطر الاختناق - الأجزاء الصغيرة.
حواف حادة. يجب تجميع
المنتج بمعرفة شخص بال.غ

تحذير: لتجنب الإصابات الخطرة.
- يلزم إشراف البالغين على الدوام.
- لا تستخدم هذا المنتج في المناطق غير الآمنة للمشاة.
- لا تستخدم هذا المنتج على السلالم أو المنحدرات الحادة التي يمكن أن تدحرج اللعبة عليها.
- لا تستخدم هذا المنتج بجوار حمامات السباحة أو أي مسطحات مائية أخرى.
- يجب ارتداء الأحذية أثناء استخدام هذا المنتج.
- يتسع لراكب واحد فقط لكل مقعد.
- افحص المقبض والمعدات بشكل دوري بحثًا عن أي علامات للبلى وللتأكد من تجميع المنتج بشكل سليم.
- لا تضع أشياء فوق السقف.
- حامل الزجاجات مخصص للمياه المعبأة في زجاجات فقط.. **غير** مخصص للمشروبات الساخنة.

تحذير: خطر الحرق
تأكد دائمًا من حرارة المنتج قبل السماح لأطفالك باللعب به.•تذكر أن المنتج قد تكون سببًا في الإصابة بحروق إذا تركت في أشعة الشمس المباشرة.
•انتبه دائمًا للشمس وظروف الطقس، لا تفترض أن الجهاز آمن لأن درجة حرارة الهواء غير مرتفعة للغاية.
•تذكر أن المنتج قد تكون سببًا في الإصابة بحروق.
•انتبه دائمًا للشمس وظروف الطقس، لا تفترض أن الجهاز آمن لأن درجة حرارة الهواء غير مرتفعة للغاية.

• مخصص لاستخدام الأطفال من سن ر 1.5 إلى 5 سنوات.
قم بمراعاة الملاحظات والتحذيرات التالية لتقليل إمكانية التعرض لإصابة خطيرة أو مميتة.
احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل .

معلومات السلامة:

• الحد الأقصى لوزن الطفل:50 رطل (22,68 كجم) الحد: 1 طفل كل مقعد.
• وجه الأطفال للقيام بما يلي:
- عدم استخدام المنتج إلى أن يتم تجميعه بشكل صحيح.
- عليك بتوجيه الأطفال بإبعاد أيديهم، وأقدامهم، وثيابهم الفضفاضة، وشعورهم الطويلة عن العجلات أثناء تشغيل العربة.
• احرص على ألا تفرط في ربط المسامير اللولبية وإلا فلن تمسك الأجزاء ببعضها بشكل ملائم.
• حزام المقعد مخصص فقط لضمان استمرار الطفل في الجلوس. اربط الحزام بإحكام على منطقة الخصر.

فحص المنتج قبل كل استخدام. اربط الوصلات بإحكام واستبدل المكونات لاستبدال الأجزاء التالفة أو البالية. اتصل بـ THE STEP2 COMPANY,LL. للحصول على قطع الغيار.

وضع الملصق:

قم بتنظيف المنطقة وتجفيفها جيدًا. ضع الملصق في منتصف المنطقة. اضغط على منتصف الملصق إلى أن تصل لحافته الخارجية.

إرشادات التنظيف:

االتنظيف العام: استخدم مياه بصابون مخفف.

إرشادات التخلص من المنتج:

الرجاء إعادة التدوير إن أمكن. يجب أن تتوافق طريقة التخلص من المنتج مع كل القوانين الحكومية.