



4892 / 4894

HANDYMAN WORKBENCH™

The Step2 Company, LLC.

10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372 USA & Canada Only
(330)656-0440
www.step2.com



@THESTEP2COMPANY | #STEP2KIDS

ENGLISH

Intended for use by children from ages 3 years and up.

OBSERVE ALL STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY. SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

⚠️ WARNING:

CHOKING HAZARD

Small parts & sharp points present before assembly.
Adult assembly required.

SAFETY INFORMATION:

- Provide continuous adult supervision at all times.
- Instruct children not to use product until properly assembled
- **DO NOT** remove any screws once installed. For disassembly, only remove parts not secured by screws.
- **DO NOT** over-tighten screws or they will not hold parts together appropriately.
- Take notice that screws are designed to pierce the plastic and form their own threads.

CLEANING INSTRUCTIONS

Electronic Components:

- Do not submerge in water or spray liquid directly on unit.
- Wipe with damp cloth.

General Cleaning:

- Use a 50/50 mixture of white vinegar and water.
- Parents should thoroughly wash accessories with mild soapy water before use.

DECAL APPLICATION:

Clean and dry area thoroughly. Center decal in area. Apply pressure from center to outer edge.






DISPOSAL INSTRUCTIONS:

Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with government regulations.


IMPORTANT:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries.
- Insert batteries with correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Follow battery manufacturer's warnings and recommendations.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before recharging.
- Rechargeable batteries are to be charged only under adult supervision.
- The supply terminals are not to be short circuited.


INSPECT THIS PRODUCT BEFORE EACH USE. TIGHTLY SECURE CONNECTIONS AND REPLACE DAMAGED OR WORN COMPONENTS. CONTACT THE STEP2 COMPANY FOR REPLACEMENT PARTS.




x9 | 1-7/8" (4,76 cm)




x2 | 1-1/4" (3,18 cm)



x8 | 1" (2,54 cm)



Required / Requis / Componentes necesarios / Funziona con / Vereist / Necessário / Wymagane / Erforderlich / 需要: / مطلوب:



x2

2 "AA" batteries NOT INCLUDED.

2 Pilhas "AA" NÃO INCLuíDAS.

2 piles «AA» NON INCLUDES.

2 baterie „AA“ NIE DOŁĄCZONO.

2 pilas AA NO INCLUIDAS.












2 „AA“-Batterien NICHT INBEGRIFFEN.





2 batterie "AA" NON INCLUDE.

2 “AA” 电池（不包括）。

2 'AA' batterijen, NIET MEEGELEVERD.

بطارياتان 2 "AA"، (غير موجودة مع المنتج).





When tightening any bolts or screws, ensure the parts that are being secured leave a gap of less than 3/16" (4.76 mm) to eliminate safety concerns.

Lors du serrage d'un boulon ou d'une vis, s'assurer que les pièces fixées solidement laissent un espace inférieur à 5 mm pour éliminer les problèmes de sécurité.

Cuando ajuste pernos o tornillos, asegúrese que haya un espacio menor a 5 mm entre las piezas que esté asegurando para eliminar cualquier riesgo de seguridad.

Durante l'avvitamento di bulloni o viti assicurare che tra i componenti serrati vi sia uno spazio inferiore ai 5 mm in modo da evitare rischi per la sicurezza.






Zorg wanneer u bouten vastdraait, dat de ruimte tussen de delen die u vastzet minder dan 5 mm bedraagt om de veiligheid te waarborgen.

Ao apertar quaisquer parafusos ou porcas, certifique-se de que são afixados com um intervalo não inferior a 5 mm de modo a eliminar quaisquer preocupações com a segurança.

Podczas przykręcania wkrętów czy śrub należy ze względów bezpieczeństwa upewnić się, że mocowane części pozostawiają szczelinę mniejszą niż 5 mm.

拧紧螺栓或螺钉时，确保要固定的部件之间的缝隙不超过 3/16 英寸 (4.76 毫米)，以消除安全隐患。

عند ربط أي صواميل أو مسامير، تأكد من أن الأجزاء محكمة الربط واترك فجوة لا تقل عن 3/16 بوصة (4.76 مم) لتجنب المشكلات المتعلقة بالسلامة.



Insert correct battery type as shown in diagram inside battery compartment.

Insérez des piles du type correct comme indiqué dans le diagramme dans le compartiment des piles.

Instale en el compartimiento el tipo correcto de pila tal y como se muestra en el diagrama.

Inserire un tipo di batterie corretto come mostrato nel diagramma all'interno al compartimento delle batterie.

Breng de juiste batterijtypen in zoals afgebeeld in het schema in het batterijcompartiment.

Insira o tipo de pilhas correcto conforme indicado no diagrama no interior do compartimento das pilhas.

Włóż odpowiednie baterie zgodnie z rysunkiem w komorze baterii.

Passende Batterie entsprechend der Abbildung in das Batteriefach einlegen.

如图所示，将正确型号的电池装入电池盒。


ضع بطاريات من النوع الصحيح كما هو موضح في الرسم التخطيطي الموجود داخل تجويف البطاريات.





Decal Application: Application des décalcomanies: Colocación de los adhesivos: Applicazione delle decalcomanie:
 Plakplaatje aanbrengen: Aplicação da decalcomania: Umieszczanie naklejek: Aufbringen der klebefolien: 贴纸置放: وضع الملصق:



Foam Kit A: Kit de Mousse A: Kit de Espuma A: Kit di Schiuma A: Schuimkit A: Zestaw Piankowy A:
 Kit de Espuma A: Schaumstoff Kit A: 泡沫套件A:

مجموعة الرغوة A:





⚠ WARNING:

Foam Pieces are not suitable for children under the age of 3 years.

SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

⚠ AVVERTENZE:

I pezzi di plastica non sono adatti a bambini di età inferiore ai 3 anni.

BEWAAR DIT BLAD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

⚠ OSTRZEŻENIE!:

Elementy z tworzywa piankowego są nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat.

ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.

⚠ MISE EN GARDE:

Les pièces en mousse ne conviennent pas à des enfants de moins de 3 ans.

CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURO RIFERIMENTO.

⚠ WAARSCHUWING:

Schuimrubberen delen zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

BEWAAR DIT BLAD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

⚠ WARNUNG:

Schaum geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

⚠ ADVERTENCIA:

Las piezas de espuma no son adecuadas para niños menores de 3 años.

GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

⚠ AVISO:

As peças espuma não são adequadas para crianças com menos de 3 anos de idade.

GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

⚠ 警告:

泡沫部件不适合 3 岁以下的儿童。

保存本说明书以供今后参考。

⚠ تحذير:

قطع مصنوعة من الفوم غير مناسبة للأطفال أقل من 3 سنوات.

احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل .

FRANÇAIS

Conçu pour une utilisation par des enfants de 3 ans et plus.

RESPECTEZ LES ÉNONCÉS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ DE BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE.

CONSERVEZ CETTE FEUILLE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



MISE EN GARDE : DANGER D'ÉTOUFFEMENT

Petites pièces et pointes acérées présentes avant le montage. Assemblage par un adulte requis.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ :

- Faire surveiller les enfants par des adultes en tout temps.
- Expliquer aux enfants qu'ils ne doivent pas utiliser l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit correctement assemblé.
- NE PAS** retirer les vis une fois l'unité assemblée. Pour désassembler l'unité, retirer uniquement les pièces qui ne sont pas fixées avec des vis.
- NE PAS** trop serrer les vis, sinon celles-ci ne sont pas en mesure de maintenir les pièces ensemble de manière adéquate.
- Veuillez prendre note que les vis sont conçues pour percer le plastique et former leur propre filetage.

APPLICATION DES DÉCALCOMANIES

Nettoyez et séchez soigneusement la zone. Centrez la décalcomanie dans la zone. Appliquez une pression du centre vers le bord extérieur.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Composants électroniques:

- Ne plongez pas l'unité dans l'eau et ne la vaporisez jamais directement de liquide.
- Essuyez avec un chiffon mouillé.

Nettoyage général:

- Utilisez un mélange 50/50 de vinaigre blanc et d'eau.
- Les parents doivent bien laver les accessoires avec de l'eau savonneuse avant de les utiliser.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT :

Veuillez recycler dans la mesure du possible. L'élimination doit être conforme à toutes les lois nationales.

IMPORTANT :

- N'utilisez pas à la fois des piles usagées et des piles neuves.
- N'utilisez pas différents types de piles à la fois.
- Insérez les piles en respectant leur polarité.
- Retirez les piles usées du jouet.
- Respectez les mises en garde et les recommandations du fabricant des piles.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées qu'en présence d'un adulte.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

INSPECTEZ CE PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION. SERREZ BIEN LES CONNEXIONS ET REMPLACEZ LES COMPOSANTS USÉS OU ENDOMMAGÉS. CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ STEP2.

ESPAÑOL

Uso para niños de 3 años de edad en adelante.

RESPECTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES.

CONSERVE ESTA HOJA PARA SU CONSULTA EN EL FUTURO.



ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA:

Piezas pequeñas y puntas afiladas presentes antes del montaje. Requiere montaje por adulto.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

- Este artículo requiere la supervisión continua de un adulto.
- Instruya a los niños para que no utilicen el producto hasta que esté debidamente montado.
- NO quite ningún tornillo una vez que se haya montado. Para desmontar la cama, retire solo las piezas que no estén atornilladas.
- NO apriete los tornillos en exceso, ya que las piezas no quedarían unidas de manera adecuada.
- Los tornillos están diseñados para perforar el plástico y formar sus propias roscas.

ESPAÑOL

COLOCACIÓN DE LOS ADHESIVOS

Limpie y seque la superficie en profundidad. Sitúe la lámina en la posición correcta. Presione desde el centro hacia los bordes.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA

Componentes electrónicos:

- No sumerja el producto en agua ni lo rocíe con líquido directamente.
- Hume de agua para limpiarlo.

Limpieza general:

- Use una mezcla 50/50 de vinagre blanco y agua.
- Los padres deben lavar a fondo los accesorios con agua jabonosa suave antes de usarlos.

INTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN:

Recicle los componentes si tiene la posibilidad. La eliminación de este producto se debe realizar de conformidad con la Normativa Gubernamental.

IMPORTANTE:

- No mezcle baterías usadas con baterías nuevas.
- No mezcle diferentes tipos de baterías.
- Inserte las baterías con la polaridad correcta.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Siga las advertencias y recomendaciones del fabricante.
- No recargue pilas que no sean recargables.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Recargue las pilas siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Compruebe que no se hayan producido cortocircuitos en las terminales de suministro.

EXAMINE EL PRODUCTO ANTES DE CADA UTILIZACIÓN. FIJE LAS CONEXIONES Y SUSTITUYA LOS COMPONENTES QUE PRESENTEN DAÑOS O DESGASTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON LA EMPRESA STEP2 PARA OBTENER PIEZAS DE REPUESTO.

ITALIANO

Per l'uso da parte di bambini dai 3 anni in su.

OSSERVARE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E AVVERTENZE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI GRAVI O FATALI.

CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURO RIFERIMENTO.



AVVERTENZE:

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO:

Piccole parti e punte acuminate presenti prima del montaggio. È necessario il montaggio da parte di adulti.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:

- Fornire una supervisione continua da parte di un adulto in ogni momento.
- Insegnare ai bambini a non utilizzare l'apparecchio prima del montaggio.
- NON** rimuovere le viti dopo l'installazione. Per lo smontaggio, rimuovere solo le parti non fissate dalle viti.
- NON** stringere eccessivamente le viti poiché ciò potrebbe causare un collegamento non corretto dei componenti.
- Considerare che le viti sono progettate per forare la plastica e formare filetti.

APPLICAZIONE DELLE DECALCOMANIE:

Pulire e asciugare l'area accuratamente. Posizionare la decalcomania al centro dell'area. Premere la decalcomania dal centro verso l'esterno.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Componenti elettronici:

- Non immergere in acqua o liquido né spruzzare liquidi direttamente sull'unità.
- Pulire con un panno umido utilizzando.

Pulizia generale:

- Usa una miscela 50/50 di aceto bianco e acqua.
- I genitori devono lavare accuratamente gli accessori con acqua saponata delicata prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:

Riciclare quando possibile. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con tutti i regolamenti previsti dal governo.

ITALIANO

IMPORTANTE:

- Non mescolare batterie scariche e nuove.
- Non mescolare diversi tipi di batterie.
- Inserire batterie con la corretta polarità.
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Seguire le avvertenze e le istruzioni del produttore della batteria.
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere dal giocattolo le batterie ricaricabili prima di ricaricarle.
- Le batterie devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

ISPEZIONARE QUESTO PRODOTTO PRIMA DI CIASCUN UTILIZZO. CHIUDERE FERMAMENTE LE CONNESSIONI E SOSTITUIRE I COMPONENTI DANNEGGIATI O USURATI. CONTATTARE STEP2 COMPANY PER OTTENERE RICAMBI.

NEDERLANDS

Bestemd voor gebruik door kinderen van 3 jaar en ouder.

NEEM DE VOLGENDE VERKLARINGEN EN WAARSCHUWINGEN IN ACHT OM WAARSCHIJNLIJK ERNSTIG OF FATAAL LETSEL TE VERMINDEREN.

BEWAAR DIT BLAD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.



WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR:

Kleine onderdelen & scherpe punten aanwezig voor montage. Montage voor volwassenen vereist.

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE:

- Zorg te allen tijde voor continu toezicht van een volwassene.
- Instrueer kinderen het product niet te gebruiken tot het goed in elkaar is gezet.
- Verwijder **GEEN** schroeven nadat deze eenmaal zijn geïnstalleerd. Verwijder bij de demontage alleen onderdelen die niet zijn vastgezet met schroeven.
- Draai de schroeven **NIET** te vast aan, anders houden ze de onderdelen niet goed bij elkaar.
- Houd er rekening mee dat schroeven zodanig zijn ontworpen dat ze door het.

PLAKPLAATJE AANBRENGEN

Reinig en droog het gebied grondig. Centreer het plakplaatje in het gebied. Pas druk toe vanuit het midden naar de buitenrand.

REINIGINGSINSTRUCTIES

Elektronische onderdelen:

- Niet in water onderdompelen of rechtstreek vloeistof op de eenheid sproeien.

- Veeg met een vochtige doek.

Algemene reiniging:

- Gebruik een 50/50 mengsel van witte azijn en water.
- Ouders moeten accessoires voor gebruik grondig wassen met mild zeepop.

AFVOERINSTRUCTIES:

Wanneer mogelijk recylen. Afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.

BELANGRIJK:

- Geen oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken.
- Geen verschillende soorten batterijen door elkaar gebruiken.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
- Haal lege batterijen uit het speelgoed.
- Volg de waarschuwingen en aanbevelingen van de batterijfabrikant.
- Niet oplaadbare batterijen niet opnieuw opladen.
- Oplaadbare batterijen dienen te worden verwijderd uit het speelgoed voordat ze opgeladen worden.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten..

DIT PRODUCT VOÓR ELK GEBRUIK INSPECTEREN. DRAAI VERBINDINGEN GOED VAST EN VERVANG BESCHADIGDE OF VERSLETEN COMPONENTEN. NEEM CONTACT MET DE STEP2 COMPANY VOOR VERVANGINGSONDERDELEN.

POLSKI

Produkt przeznaczony do użytku dla dzieci powyżej 3 roku życia.

PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIEJSZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIESIENIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.

ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.



OSTRZEŻENIE!

RYZKO ZADŁAWIENIA

Małe części i ostre punkty obecne przed montażem. Wymagany montaż dla dorosłych.

POLSKI

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Zapewniń nadzór osoby dorosłej nad dzieckiem przez cały czas.
- Poinstruować dzieci, by nie używały produktu, dopóki nie zostanie prawidłowo zmontowany.
- **NIE** wykręcać żadnych wkrętów po wkręceniu. Podczas demontażu usuwać tylko części niezabezpieczone wkrętami.
- **NIE NALEŻY** zbyt mocno dokręcać śrub, ponieważ może to spowodować niewłaściwe połączenie elementów.
- Należy pamiętać, że użyte wkręty przebijające plastik są samogwintujące.

UMIESZCZANIE NAKLEJEK:

Należy dokładnie wyczyścić i wysuszyć powierzchnię. Umieścić naklejkę na środku. Docisnąć od środka ku krańcom.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Elementy elektroniczne:

- Nie zanurzać w wodzie ani nie rozpylać cieczy bezpośrednio na urządzenie.
- Przecierać wilgotną szmatką.

Ogólne czyszczenie:

- Użyj 50/50 mieszanki białego octu i wody.
- Przed użyciem rodzice powinni dokładnie umyć akcesoria łagodną wodą z mydłem.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI:

Produkt należy zutylizować, jeśli to możliwe. Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami.

WAŻNE!

- Nie łączyć starych i nowych baterii.
- Nie łączyć baterii różnego typu.
- Włóżcie baterie, zachowując prawidłową biegunowość.
- Wyjać rozładowane baterie z zabawki.
- Przestrzegać ostrzeżeń i zaleceń producenta baterii.
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Przed ładowaniem akumulatorów należy wyjąć je z zabawki.
- Akumulatorki należy ładować tylko pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie zwierać styków zasilania.

NALEŻY SPRAWDZAĆ PRODUKT PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. MOCNO DOKRĘCIĆ POŁĄCZENIA I WYMIENIĆ USZKODZONE LUB ZUŻYTE CZĘŚCI. W CELU WYMIANY CZĘŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ STEP2.

PORTUGUÊS

Destina-se a ser utilizado por crianças com 3 ou mais anos de idade.

RESPEITE AS SEGUINTE ADVERTÊNCIAS E AVISOS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE UMA LESÃO GRAVE OU FATAL.

GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

⚠️ AVISO: PERIGO DE ASFIXIA

Peças pequenas e pontas afiadas presentes na montagem. Montagem de adulto necessária.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Mantenha sempre a vigilância por parte de um adulto.
- Diga à criança para não usar o produto até que esteja devidamente montado.
- **NÃO** remova nenhum parafuso depois de montado. Para desmontar, remova apenas as partes que não estão presas com parafusos.
- **NÃO** aperte demasiado os parafusos, caso contrário estes não conseguirão manter as peças unidas.
- Tenha em conta de que os parafusos foram concebidos para perfurar o plástico e formar as suas próprias roscas.

IMPORTANTE:

- Não misture pilhas velhas e novas.
- Não misture tipos de pilhas diferentes.
- Insira as pilhas com a polaridade certa.
- Retire as pilhas gastas do brinquedo.
- Siga os avisos e recomendações do fabricante das pilhas.
- Não recarregue pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do brincado antes de recarregar.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- Os terminais de alimentação não devem ser sujeitos a curto-circuito.

APLICAÇÃO DA DECALCOMANIA:

Limpar e secar a área cuidadosamente. Centrar a decalcomania na área. Pressionar a partir do centro para a zona exterior.

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO:

Recicle sempre que possível. A eliminação deve estar em conformidade com todas as regulações oficiais.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Componentes Electrónicos:

- Não mergulhe em água ou deite líquido directamente sobre a unidade.
- Use um pano humedecido.

Limpeza Geral:

- Use uma mistura 50/50 de vinagre branco e água.
- Os pais devem lavar bem os acessórios com água e sabão neutro antes de usar.

INSPECCIONE ESTE PRODUTO ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO. APERTE BEM AS LIGAÇÕES E SUBSTITUA OS COMPONENTES DANIFICADOS OU DESGASTADOS. CONTACTE A STEP2 COMPANY PARA OBTEN PÉÇAS DE SUBSTITUIÇÃO.

DEUTSCHE

Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE UND WARNUNGEN, UM DAS RISIKO ERNSTER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN ZU MINIMIEREN. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

⚠️ WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR

Kleinteile und scharfe Spitzen vor dem Zusammenbau vorhanden. Montage durch Erwachsene erforderlich.

AUFBAU

- Nur zur Benutzung unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen.
- Kinder nicht mit dem Produkt spielen lassen, bis es vollständig zusammengebaut ist.
- Einmal eingebaute Schrauben NICHT entfernen. Zur Demontage nur Teile entfernen, die nicht durch Schrauben befestigt sind.
- Schrauben NICHT überdrehen, anderenfalls ist der Zusammenhalt der Teile nicht garantiert.
- Bitte beachten, dass die Schrauben im Kunststoff eigene Bohrlöcher bohren.

REINIGUNGSANWEISUNGEN

- Elektronische Komponenten: Nicht in Wasser eintauchen oder mit Spritzwasser in Kontakt bringen. Mit feuchtem Tuch abwischen.
- Reinigung allgemein: Verwenden Sie eine 50/50 Mischung aus weißemessig und wasser. Eltern sollten Zubehörteile vor dem Gebrauch gründlich mit milder Seifenlauge waschen.

AUFBRINGEN DER KLEBEFOLIEN

Klebefläche säubern und sorgfältig trocknen. Klebefolie auf Klebefläche platzieren. Von der Mitte aus zu den Rändern die Folie glattstreichen.

ENTSORGUNGSANWEISUNGEN

Bitte geben Sie das Produkt zum Recycling, wenn möglich. Die Entsorgung muss gemäß behördlichen Regelungen erfolgen.

WICHTIG

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen.
- Batterien müssen in der angegebenen Richtung eingegeben werden.
- Gebrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Beachten Sie die Warnungen und Empfehlungen des Batterieherstellers.
- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

PRÜFEN SIE DIESES PRODUKT VOR JEDER VERWENDUNG. ZIEHEN SIE SCHRAUBVERBINDUNGEN FEST AN UND ERSETZEN SIE BESCHÄDIGTE ODER ABGENUTZTE TEILE. KONTAKTIEREN SIE STEP2 BEZÜGLICH ERSATZTEILEN.

中文

供 3 岁及以上的儿童使用。

阅读以下陈述和警示，减少严重或致命伤害发生的可能性。

保存本说明书以供今后参考。

⚠️ 警示: 窒息危险

组装前存在小零件和尖点。需要成人组装。

安全信息:

- 任何时候都需要有成人监督。
- 告诫儿童不要在产品组装完毕前使用产品。
- **请勿**在安装后取下任何螺钉。拆卸时，只能取下非螺钉固定的部件。
- **请勿**过度拧紧螺钉，否则不能适当地紧固部件。
- 请注意，螺钉的设计使其可以穿透塑料并自己形成螺纹。

中文

贴纸置放:

彻底清洁并干燥区域。使贴纸居中。从中心向外按压贴纸。

清洁指南

电子元件:

- 不要将其浸在水中或直接向部件上喷洒液体。
- 用湿布擦拭。

般清洁:

- 使用白醋和水的50/50混合物。
- 父母在使用前应先用温和的肥皂水彻底清洗配件。

处理指南:

如可能，请回收利用。处理时必须遵守所有的政府规章。

电池安全信息:

- 不要混用新旧电池。
- 不要混用不同类型的电池。
- 以正确的极性插入电池。
- 从玩具中取出耗尽的电池。
- 遵循电池制造商的警告和建议。
- 不要给非充电电池充电。
- 充电电池应先从玩具中取出，然后进行充电。
- 充电电池只能在成人监督下进行充电。
- 供电端不应出现短路。

每次使用前检查本产品。固定连接处，并换掉破损和磨损的部件。联系 Step2 有限责任公司获取替换零件。

العربية

مخصص لاستخدام الأطفال من سن 3 سنوات فأعلى.

قم بمراعاة الملاحظات والتحذيرات التالية لتقليل إمكانية التعرض لإصابة خطيرة أو مميتة.

احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل .

⚠️ تحذير: خطر الاختناق

توجد أجزاء صغيرة ونقاط حادة قبل التجميع. يلزم تجميع الكبار.

معلومات السلامة:

- احرص على وجود إشراف مستمر من البالغين طوال الوقت.
- عليك بتوجيه الأطفال بعدم استخدام المنتج إلا بعد تجميعه بشكل صحيح.
- لا تفك أي مسامير بعد تركيبها. للفق، فقط اخلع الأجزاء غير المربوطة بمسامير.
- لا تقطع في ربط المسامير اللولبية وإلا فلن تمسك الأجزاء ببعضها بشكل ملائم.
- لاحظ أنه تم تصميم المسامير اللولبية بحيث تخترق البلاستيك وتشكل السن اللولبي الخاص بها.

وضع المصلق:

قم بتنظيف المنطقة وتجفيفها جيدًا. ضع المصلق في منتصف المنطقة. اضغط على منتصف المصلق إلى أن تصل لحافته الخارجية.

إرشادات التنظيف:

لمكونات الإلكترونية:

- لا تغطس الوحدة في الماء أو ترش سائل عليها مباشرة.
- يمسح بقطعة قماش مبللة.

تنظيف بشكل عام:

- استخدم مزيج 50/50 من الخل الأبيض والماء.
- يجب على الآباء غسل الملحقات تمامًا بالماء والصابون المعتدل قبل الاستخدام.

إرشادات التخلص من المنتج

الرجاء إعادة التدوير إن أمكن. يجب أن تتوافق طريقة التخلص من المنتج مع كل القوانين الحكومية.

هام:

- لا تضع بطاريات قديمة وأخرى جديدة معًا.
- لا تجمع بين أنواع مختلفة من البطاريات.
- يجب وضع البطاريات تبعًا لاتجاه الأقطاب الصحيح.
- أزع البطاريات الفارغة من اللعبة.
- اتبع تحذيرات وتوصيات الجهة المصنعة فيما يخص البطاريات.
- لا تقم بإعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- يجب نزع البطاريات القابلة لإعادة الشحن من اللعبة قبل إعادة شحنها.
- يجب شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن فقط تحت إشراف البالغين.
- يجب أن لا يتم تقصير دائرة أطراف الإمداد.

افحص المنتج قبل كل استخدام. اربط الصولات بإحكام واستبدل المكونات التالفة أو البالية. اتصل بشركة Step2 لاستبدال الأجزاء.